

# SPACE 雑遊 音響機材リスト

◆電源 単相三線50A

取り口2ヶ所有り (雑電源込み)

◆常設スピーカー回路 (別紙回路図参照)

XLR 3ピンオス×4回路

XLR 3ピン=1番空き、2番ホット、3番コールド

## 機材

名称	メーカー	型番/品名	数量	備考
電源		C-BOX (C型4口)	1	
		C-平BOX	2	16口
ミキサー	MACKIE	1642VLZ4	1	MONO-IN:8 /ST-IN:4 AUX-OUT:4 /BUS-OUT:4 /ST-OUT:2
	YAMAHA	MG12XU	1	
CD再生機	TASCAM	CD-500B	2	
スピーカー	EV	SX300	2	専用ハンガーあり
	EV	ZX1-90B	2	専用ハンガーあり
パワーアンプ	YAMAHA	P2500S	1	
	YAMAHA	P1000S	1	
グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B	2	
ダイナミックマイク	SHURE	SM57	3	
	SHURE	SM58	3	
ワイヤレスマイク	AKG	WMS400 Vocal Set / D880	1	800MHz B帯
	audio-technica	ATW-1102	1	2.4GHz ISM帯
マイクスタンド	K&M	ST210	3	ブーム
	K&M	ST259	3	ショートブーム
ヘッドフォン	SONY	MDR-CD900ST	1	
LED手元灯	日本音響	ENCORE Light	1	XLR3ピン 40cm 電源コード付

## ケーブル

名称	メーカー	形式	数量	備考
マイクケーブル	CANARE	キャノン・オス-メス 7m	5	
	CANARE	キャノン・オス-メス 1.5m	10	
変換ケーブル		キャノン・オス-3Pフォン・オス	2	
		ピン・オス - 2Pフォン 3m	2	デュアル仕様
マルチケーブル	CANARE	8chマルチケーブル 30m	1	
	CANARE	8chマルチBOX	2	貫通型
	CANARE	8chマルチ セパレート	1	
スピーカーケーブル		スピコン-先バラ	4	内2本アンプ (P1000S) に常設
		スピコンジョイント	4	内2個アンプ (P1000S) に常設
		キャノン・オス-メス 5m	2	黒 常設回路用
		キャノン・メス-スピコン 5m	4	黒 常設回路用
		キャノン・メス-スピコン 10m	4	黒 常設回路用